



使用前の縫合クリップ(鋏)


クリップリムーバー(除去ピンセット)



① 縫合クリップの凸部にリムーバー先端部を添わせて下にさげます。



② リムーバーの先端部をクリップ左右凹部に、はめ込みます。



③ リムーバーを強く挟み込むとクリップ先端部が開き縫合部より外れます。



④ リムーバーを持ち上げれば、クリップは除去されます。

